

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/raczka-do-wozka-junama-regulowana-zlote-dodatki-47cm-p-86543.html>



Rączka do wózka JUNAMA Diamond, czarna + złoto,

Cena	285,00 zł
Dostępność	Na zamówienie 2-7 dni
Kod producenta	Junama Rączka Diamond złoto
Producent	Junama
Kolor	czarny, Odcienie żółtego i złota
Marka	Junama
Kod producenta	Junama Rączka Diamond złoto
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Rączka JUNAMA Gold Exclusive

Luksusowe wykończenie dla modeli Diamond i innych

Przywróć blask swojemu wózkowi

Oryginalna rączka do wózków marki ****JUNAMA****, wyposażona w kultowe, złote detale wykończeniowe. Wykonana z miękkiej, czarnej ekoskóry odpornej na ścieranie. Jest to produkt klasy Premium, identyczny z fabrycznie montowanymi elementami w najwyższych modelach Junama.

Rączka posiada pełną regulację przegubową, która pozwala na łatwe dostosowanie kąta nachylenia do wzrostu osoby prowadzącej wózek.



SZEROKOŚĆ STELAŻA **47 cm**

KOLOR AKCENTÓW **Złoty (Gold)**

MATERIAŁ POSZYCIA **Ekoskóra**

TYP CZĘŚCI **Oryginalna / Fabryczna**

Przewodnik montażu

Wymiana rączki to świetny sposób na szybką renowację wózka. Oto jak to zrobić:

1. **Usuwanie starej rączki:** Rozwierć nity mocujące znajdujące się pod przyciskami regulacji.
2. **Oczyszczenie:** Wybij nity na zewnątrz i zdejmij zużytą rączkę ze stelaża.
3. **Instalacja:** Nasuń nową rączkę na metalowe zakończenia konstrukcji.
4. **Zabezpieczenie:** Użyj nita zakuwanego lub – dla ułatwienia pracy – ****nita skręcanego****.

To wszystko! Twój wózek znów wygląda i działa jak nowy.



Złote przyciski regulacji wysokości.



Standardowy rozstaw montażowy 47 cm.

☐ Złota Porada Urwis

Złote powłoki na elementach plastikowych Junama są efektowne, ale wymagają delikatności. Do ich czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki bez dodatku silnych detergentów na bazie alkoholu, które mogłyby uszkodzić połysk. Przy montażu nowej rączki upewnij się, że rury stelaża są proste – jeśli są lekko odkształcone po uderzeniu, warto je delikatnie wyprostować przed nasunięciem nowych przegubów.

© Urwis.com.pl – Części zamienne do wózków JUNAMA Diamond



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl
