

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/uniwersalna-sprezyna-zawieszenia-do-wozkow-klasycznych-58-mm-13-zwojow-p-95504.html>



Uniwersalna sprężyna zawieszenia do wózków klasycznych - 58 mm, 13 zwojów

Cena	10,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Przywróć pełną sprawność i miękkość amortyzacji w swoim wózku dziecięcym! Wysokiej jakości sprężyna zamienna przeznaczona do montażu w wahaczach stelaży o konstrukcji klasycznej.

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA **5,8 cm (58 mm)**

DŁUGOŚĆ ZWOJÓW **3,2 cm (32 mm)**

GRUBOŚĆ (ŚREDNICA) **1,5 cm (15 mm)**

LICZBA ZWOJÓW **13 zwojów**

Specyfikacja techniczna i parametry

- **Przeznaczenie:** Wahacze klasycznych stelaży wózków dziecięcych (część uniwersalna / zamiennik)
- **Długość całkowita:** 5,8 cm / 58 mm
- **Długość części zwijanej (zwojów):** 3,2 cm / 32 mm
- **Grubość (średnica zewnętrzna):** 1,5 cm / 15 mm
- **Liczba zwojów:** 13 (gęsty splot zapewniający wysoki opór i trwałość)
- **Materiał:** Stal odporna na zmęczenie materiału i odkształcenia
- **Zakończenie:** Precyzyjnie wyprofilowane pętliki ułatwiające pewny montaż w gnieździe

Gdzie znajduje się sprężyna?

Element montowany jest w gnieździe pod plastikową osłoną wahacza:



Dokładna weryfikacja wymiarów

Wartości pomiarowe na suwmiarce podane w milimetrach (mm):



Wideo: Jak samodzielnie wymienić sprężynę?

Obejrzyj nasz instruktaż serwisowy krok po kroku:

📌 Złota Porada Serwisowa Urwis

- **Wymiana parami:** Zawsze zalecamy równoczesną wymianę obu sprężyn na danej osi. Nowy element wykazuje inną elastyczność niż



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

przepracowana sprężyna, co przy pojedynczej wymianie może powodować ściąganie wózka podczas jazdy.

- **Konserwacja gniazda:** Podczas montażu warto dokładnie oczyścić gniazdo z piasku i nałożyć odrobinę smaru teflonowego lub silikonowego, co wyeliminuje ryzyko pisków i trzeszczenia.
- **Bezpieczny montaż:** Podczas naciągania pętelki pod napięciem używaj stabilnych narzędzi (np. szczypiec), aby uniknąć ześlizgnięcia się sprężyny.

Powodzenia w naprawie! © Urwis.com.pl – Twój serwis wózków Roan